

Bombas de Purga para águas subterrâneas
Whale®

Manual de Instruções

Purga e Desenvolvimento de Poços



www.agsolve.com.br



Rua Oswaldo Cruz, 764 – Indaiatuba – SP



vendas@agsolve.com.br



(19) 3825-1991

(19) 3318-3510

OPERAÇÃO

- Prenda a extensão desejada de tubulação à bomba. A bomba pode ser utilizada tanto com tubulação de 3/8 de polegada de DI (diâmetro interno) ou 1/2 polegada de DI (o adaptador está incluso).

Nota: após encaixado, o adaptador de 1/2 polegada não pode ser retirado.

- Insira a bomba no poço, suspendendo-a pela tubulação, não pela fiação elétrica. A submersão total da bomba na água é autoescorvante. Nota: Não conecte a bomba à fonte de energia até que ela esteja totalmente submersa. Isso garantirá uma boa escorva.
- Conecte os cabos à fonte de alimentação de 12 VCC para iniciar o bombeamento.
- Execute a bomba por no máximo 15 minutos, e dê um intervalo para resfriamento de 5 minutos antes de utilizá-la novamente.
- Depois que a tarefa for concluída, a bomba deve ser deixada no poço para as instalações dedicadas ou retirada e descontaminada para uso posterior.
- Esse produto da Whale possui garantia de 1 ano. Por favor, consulte o documento anexo para mais detalhes sobre nossas condições de garantia limitada.

MANUTENÇÃO

- A bomba é totalmente selada. Não requer manutenção e não é recomendado que seja aberta.
- Para prevenir contaminação cruzada e acúmulo de areia e de sedimentos, execute um ciclo de água limpa na bomba.
- Para aumentar sua durabilidade, a bomba é equipada com um filtro que deve ser inspecionado e limpo com certa frequência.

Nota: O acúmulo de areia e de sedimentos pode causar falhas na bomba.

06 de junho, 2022



www.agsolve.com.br



Rua Oswaldo Cruz, 764 – Indaiatuba – SP



vendas@agsolve.com.br



(19) 3825-1991

(19) 3318-3510